



DANFOSS SONOMETER 1100 HATA KODLARI

Hata Kodu	Açıklama
C1	Flash veya RAM'da temel parametre hatası
E1	Sıcaklık aralığı aşıldı, örneğin sensör kısa devre yapması, sensör arızalanması
E3	Akış ve dönüş sensörleri değiştirildi
E4	Ultrasonik ölçümde donanım hatası, örneğin transformatör arızalı veya kısa devre yapmış
E5	İletişim mümkün değil (çok sık okuma)
E6	Debimetrenin akış yönü yanlış
E7	Anlamlı ultrasonik alma sinyali yok; örneğin ölçüm yolunda hava
E8	Ana güç kaynağı yok (sadece güç kaynağı ile birim); Yedek batarya üzerinden besleme
E9	Pil bitmek üzere; hesaplanan ömrü sona erdi
EA	Kaçak: Boru kırılması tespiti
Eb	Kaçak: Enerji sayacı sızıntı tespit
EC	Kaçak: Kaçak darbe girişi 1
Ed	Kaçak: Kaçak darbe girişi 1

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır